

## Возможность подключения датчиков охранно-пожарной сигнализации.

Датчики для подключения на тревожные входы для видеодомофона-регистратора Slinex GL-08 могут быть любые, которые выполняют функцию размыкания или замыкания по шлейфу сработки. При этом не требуя питания, т.е. не запитываясь от этого самого шлейфа.

В домофоне должны быть использованы входы «Сенсор 1», «Сенсор 2» и «Земля», пятипроводного разъема подключения тревожных датчиков. При этом вход «Сенсор 1» должен проходить через датчик или цепь датчиков и в конечном итоге приходить (присоединяться) на Землю. Аналогично происходит подключение второго входа «Сенсор 2».

В зависимости от типа используемых датчиков, в настройках домофона возможна установка «Нормально Открытого» или «Нормально Закрытого» типа используемого шлейфа отдельно для каждого входа.

Примеры возможных моделей и типов датчиков для подключения к используемым входам:

Датчик движения **Crow SRP-600**



Комбинированный датчик **Crow SRPG-2**



Магнитоконтактные датчики

**СМК FN-106**



**СМК 1-18**



Пожарные датчики дыма

**СПД-3.2**

